



## ***Einbauanleitungen, Tipps und Tricks***

(Merkblatt D011 – Stand 28.08.2008)

### **Anbauanleitung für Rahmenlochabdeckungen**

Vielen Dank für den Kauf und das Vertrauen zu unseren Produkten

Der Einbau der Rahmenstopfen ist denkbar einfach.

#### **Wichtig**

*Die O-Ringe bitte **nicht** einfetten*

Mit einem Inbusschlüssel 5mm die Rahmenstopfen leicht vorspannen und in das Rahmenloch drücken. Jetzt mit dem Inbusschlüssel den Rahmenstopfen fest anziehen damit sich der O-Ring im Rahmenloch verspannen kann und somit einen festen Sitz bekommt, hierzu kann es notwendig sein die Stopfen gegen verdrehen festzuhalten.

#### **Achtung**

Bitte nach den ersten Kilometern den festen Sitz der Schrauben nochmals prüfen. Von Zeit zu Zeit diesen Vorgang wiederholen!

#### **Zusatzinformation für DUCATI 1098-Modelle:**

Jeder Lieferung ist ein separates Einbau-Set beigelegt!

- großen Rahmenschützer demontieren und zusätzlich die beiliegende Alu-Scheibe zwischen O-Ring und Lochabdeckung montieren. Dafür die längeren Schrauben benutzen!
- bei den kleineren Rahmenschützern (20 mm und 23 mm) kann es erforderlich sein auf Grund unterschiedlicher Lackstärken, dass die O-Ringe, gegen die zusätzlich beigelegten O-Ringe, ausgetauscht werden müssen.

***Viel Spaß und einen erfolgreichen Einbau wünscht Dir das MPL-Team!!!***